



## Rotary Saw

### INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBER - RS150



BEFORE RETURNING THIS PRODUCT  
FOR ANY REASON PLEASE CALL

1-800-544-6986

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM  
WITH YOUR BLACK & DECKER PRODUCT,  
CALL 1-800 -544-6986

BEFORE YOU CALL, HAVE THE FOLLOWING INFORMATION AVAILABLE, CATALOG No.,  
TYPE No., AND DATE CODE (e.g. 0130M). IN MOST CASES, A BLACK & DECKER REPRE-  
SENTATIVE CAN RESOLVE YOUR PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGES-  
TION OR COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER.

#### SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

#### VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA.

ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CAT. NO. RS150 FORM NO. 609066-00 PRINTED IN CHINA (FEB-03-2)

#### General Safety Rules

**A WARNING! READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### WORK AREA

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### ELECTRICAL SAFETY

- Grounded tools must be plugged into an outlet properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tools should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user. Applicable only to Class I (grounded) tools.
- Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system. Applicable only to Class II (double insulated) tools.
- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W." These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

#### Minimum Gage for Cord Sets

Volts	Total Length of Cord in Feet			
120V	0-25	26-50	51-100	101-150
240V	0-50	51-100	101-200	201-300

More Than	Not more Than	AWG
0 -	6	18
6 -	10	18
10 -	12	16
12 -	16	12
		Not Recommended

#### PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair,

clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can be caught in moving parts. Air vents cover moving parts and should be avoided.

- Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents.
- Remove adjusting keys or switches before turning the tool on. A wrench or key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

#### TOOL USE AND CARE

- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to a loss of control.
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
- Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

#### SERVICE

- Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury.

#### SPECIFIC SAFETY RULES

- Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.

**WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints,
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber (CCA).

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

- Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.

**CAUTION:** Wear appropriate hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss. **CAUTION:** Do not touch the bit or collet nut during or immediately after cutting material. The bit and collet nut may be hot enough to burn bare skin.

**WARNING:** After changing bits or making any adjustments, make sure the collet nut is securely tightened to avoid injury.

**WARNING:** Do not press spindle lock while motor is running. The operator may lose control and drop the tool. Personal injury or serious tool damage may result.

**WARNING:** Shut off all live electric circuits to any areas where cut outs will be made, to avoid fire or serious personal injury.

- Always wear eye protection. Dust mask or hearing protection must be used for appropriate conditions. Using personal safety devices is recommended. **WORK SAFE.**
- Always operate the tool with the depth guide in place. The guide keeps the bit from plowing too deeply through the material. A minimum of penetration should be maintained to eliminate the danger of cutting into electric wiring.
- Do not use this tool with drill, screwdriver or router bits. This tool is not intended to be used as a drill, screwdriver or router.
- Do not lay the tool down until the motor has come to a complete stop. The spinning motor may cause the tool to roll off a table or into a piece of material damaging the bit.
- Be sure your cutting bits are sharp and in good condition. Damaged bits can cause the tool to jump injuring the operator.
- If your tool fails to function properly, take it to an authorized service center. There are no user serviceable parts inside this tool and it should only be opened by trained service personnel.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

FIG. 5





FIG. 6



The label on your tool may include the following symbols.

V .....	volts
Hz .....	hertz
min.....	minutes
---	direct current
□ .....	Class II Construction
⚠ .....	safety alert symbol

A.....	amperes
W .....	watts
~ .....	alternating current
no.....	no load speed
⊕ .....	earthing terminal
.../min .....	revolutions or reciprocations per minute

#### TO MAINTAIN SAFE TOOL CONTROL

- Make sure the work surface is free of nails or screws. Cutting into a nail or screw may cause the tool to jump, damaging the bit.
- Never operate the tool with one hand while holding the workpiece with the other hand. Always clamp the material and guide the tool with both hands.
- Do not cut material lying on a hard surface. Clearance behind material to be cut must be allowed for protruding bit.
- Disconnect plug from power supply before making adjustments, changing bits, or cleaning tool.
- Do not start the tool with bit engaged in the material. The bit may grab the material.

#### Motor

Be sure your power supply agrees with nameplate marking. 120 volts AC means your tool may be operated only with alternating current and never with direct current.

#### SWITCH

To start the motor, depress the switch (A) to "I" position. To stop the motor, depress the switch to "O" position. (See FIG. 1.)

#### INSTALLING AND REMOVING THE BIT (FIG. 2)

To change bits, FIRST turn off the tool and disconnect from power supply.

1. To replace bit, depress and hold down spindle lock (B) and turn collet nut (C) counter clockwise with the wrench provided.
2. Remove old bit.
3. Insert new bit.
4. While depressing spindle lock, turn the collet nut clockwise with the wrench to firmly tighten the collet.
5. CAUTION: Never tighten the collet without a bit installed.

#### CHANGING THE COLLET

Some accessories require different sized collets. The two collets used with Black & Decker accessories are 1/8" and 1/4". Ensure your collet size matches your accessory.

#### To change the collet:

1. Turn off tool, allow it to come to a complete stop and disconnect from power supply.
2. Depress and hold down spindle lock (B) and turn collet nut (C) counterclockwise with the wrench provided.
3. Remove the collet nut and the collet (D) from the threaded spindle (see Fig. 3).
4. Insert the new collet into the spindle.
5. Screw on the collet nut, insert proper bit and securely tighten collet nut with wrench.

CAUTION: Never tighten the collet without a bit installed.

#### DEPTH GUIDE (FIG. 4 & 5)

To attach depth guide to the motor unit

#### TURN OFF TOOL AND DISCONNECT FROM POWER SUPPLY.

Depth guide snaps onto locators as shown. Keep depth guide in place at all times during operation of the tool. For best results, adjust the guide using knob (E) to allow the bit to protrude a minimum of 1/8" past the material to be cut.

#### Operation

##### GENERAL CUTTING

When plunge cutting, hold the tool firmly with both hands, insert the bit into the material at a 45° angle. Slowly bring the tool to a 90° angle to start the cut. When cutting from the edge of the workpiece, hold the tool 90° to the work surface. With depth guide in contact with work surface, slowly bring bit into contact with edge. The depth guide should be kept in contact with the material being cut at all times. Move the tool in a clockwise direction using slow steady pressure to continue the cut. When the cut is completed allow the tool to come to a complete stop before lifting it from the material.

##### CUTTING A HOLE FOR AN ELECTRICAL OUTLET (FIG. 6)

WARNING: Shut off all live electric circuits to any areas where cut outs will be made.

1. Push any wiring deeply into the outlet box to avoid damage from the cutting bit.
2. Before hanging the sheet covering the outlet, mark the approximate location of the center of the outlet on the wall board. Check the cutting bit depth against the side of the board to be sure it will cut entirely through the material.
3. Tack the sheet in place with a few fasteners avoiding the stud holding the outlet. This allows the wall board to flex slightly around the protruding fixture box.
4. Turn the rotary saw on. Holding the tool firmly with both hands, (Fig. 6) plunge the bit straight into the center of the outlet.
5. Cut to the right until the edge of the box is touched. Pull out just enough for the bit to clear the edge of the box. Plunge in again holding the bit gently against the outside of the box.
6. Follow the outside of the box (counterclockwise) as shown keeping slight pressure against the box. This will minimize wandering and give you a clean precise cut.
7. Remove the waste and dust from the outlet. Finish fastening the sheet of wall board.

#### Maintenance

The tool should be cleaned with a blast of air often, to eject as much dust as possible. This will increase the life of the brushes and bearings inside the motor. Always use appropriate safety equipment when using compressed air to clean a tool.

Although the tool's plastic case is solvent resistant, you should never use solvents or harsh chemicals to clean it. Wipe the non-metallic parts of the tool with a dry cloth.

**IMPORTANT:** To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers or other qualified service personnel, always using identical replacement parts.

#### Lubrication

All bearings are factory lubricated for the life of the tool.

#### Service Information

Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations throughout North America. All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service.

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you.

To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools—Electric" or call: 1-800-544-6986

#### Available Black and Decker Accessories

Always use appropriate bit for the application and material being cut. **Do not use this tool with drill, screwdriver or router bits.** Available bits are:

GENERAL PURPOSE BITS - for wood, plywood, laminates and foam.

DRYWALL BITS - for use in drywall only. Using on wood will rapidly dull the bit.

TILE BITS - for ceramic tile.

#### Accessories

Recommended accessories for use with your tool are available from your local dealer or authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please call:

1-800-544-6986

⚠ **WARNING:** The use of any accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.

#### Full Two-Year Home Use Warranty

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways.

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under "Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory.

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state and province to province. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center. This product is not intended for commercial use.

Black & Decker (U.S.) Inc.,  
701 E. Joppa Rd.  
Towson, MD 21286 U.S.A.

 www.blackanddecker.com  
1-800-544-6986

See 'Tools-Electric'  
— Yellow Pages —  
for Service & Sales



## Scie circulaire

# GUIDE D'UTILISATION

AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT, PEU IMPORTE LA RAISON  
PRIÈRE DE COMPOSER

1 800 544-6986

#### Mesures de sécurité - Généralités

⚠ AVERTISSEMENT! Lire et comprendre toutes les directives, car le non-respect des directives suivantes pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

#### CONSERVER CES DIRECTIVES

##### ZONE DE TRAVAIL

- Garder la zone de travail propre et bien éclairée; les établissements encombrés et les endroits sombres sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliser les outils électriques dans une atmosphère explosive, comme à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables; le moteur peut créer des étincelles et enflammer les vapeurs ou les poussières environnantes.
- Tenir les enfants, les visiteurs ou toute autre personne à l'écart lorsqu'on utilise un outil électrique; les distractions peuvent faire perdre la maîtrise de ce dernier.

##### MESURES DE SÉCURITÉ - ÉLECTRICITÉ

- Les outils mis à la terre doivent être branchés dans une prise bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements en vigueur. Ne jamais retirer la broche de terre ni modifier la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateur. Vérifier auprès d'un électricien qualifié en cas de doute quant à la mise à la terre de la prise. En cas de défaillance électrique ou de bris de l'outil, la mise à la terre procure un chemin de faible résistance au courant qui autrement traverserait l'utilisateur. Cette protection ne s'applique qu'aux outils de classe I (mis à la terre).
- Les outils à double isolation sont munis d'une fiche polarisée (c'est-à-dire que l'une des lames est plus large que l'autre), laquelle ne peut être raccordée qu'à une prise polarisée et ce, dans un seul sens; on doit l'inverser si on est incapable de l'enfoncer complètement. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, on doit demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. On ne doit jamais modifier la fiche. La double isolation élimine le besoin d'installer un cordon d'alimentation trifilaire et un système d'alimentation électrique pourvus d'une mise à la terre; seuls les outils de classe II (à double isolation) sont munis d'une telle protection.
- Éviter tout contact entre le corps et les éléments mis à la terre, comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs, afin de réduire les risques de choc électrique.
- Ne pas utiliser l'outil électrique dans des endroits mouillés, ni l'exposer à la pluie; l'infiltration d'eau à l'intérieur de l'outil augmente les risques de choc électrique.
- Ne pas utiliser le cordon de manière abusive; on ne doit pas transporter l'outil en le tenant par le cordon, ou utiliser ce dernier pour le débrancher. On doit tenir le cordon à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Remplacer immédiatement les cordons endommagés, car ces derniers augmentent les risques de choc électrique.
- Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, on ne doit utiliser que des rallonges conçues pour cet usage, comme celles de type W-A ou W, afin de réduire les risques de choc électrique. Si on utilise une rallonge, s'assurer d'en choisir une qui soit en mesure de porter le courant nécessaire à l'outil. Une rallonge de calibre inférieur entraînera une chute de tension se traduisant par une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau ci-dessous illustre les calibres que l'on doit utiliser selon la longueur de la rallonge et l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utiliser le calibre suivant. Plus le calibre est petit, plus la rallonge peut porter de courant.

##### Calibres minimaux des rallonges

Longueur totale du cordon						
25 ft. 7.6 m	50 ft. 15.2 m	75 ft. 22.9 m	100 ft. 30.5 m	125 ft. 38.1 m	150 ft. 45.7 m	175 ft. 53.3 m

Intensité	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	14 AWG	14 AWG	12 AWG

##### SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Rester vigilant en tout temps et faire preuve de jugement lorsqu'on utilise un outil électrique; ne pas utiliser l'outil lorsqu'on est fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments, car un moment d'inattention pourrait entraîner des blessures graves.
- Porter des vêtements appropriés; ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Couvrir ou attacher les cheveux longs. Garder les cheveux, les vêtements, les bijoux et les gants éloignés des pièces mobiles, car ceux-ci peuvent s'y coincer.
- Éviter les démarrages accidentels; s'assurer que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher l'outil. Ne pas transporter l'outil en laissant le doigt sur l'interrupteur ni le brancher lorsque l'interrupteur est en position de marche, car cela pourrait causer un accident.
- Retirer les clés de réglage avant de démarrer l'outil; une clé laissée sur une pièce rotative pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas trop étendre les bras; les pieds doivent rester ancrés fermement sur le sol afin de maintenir son équilibre en tout temps et de mieux maîtriser l'outil dans des situations imprévues.

- Utiliser le matériel de sécurité approprié; toujours porter des lunettes de protection. Porter un masque anti-poussières, des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou des protecteurs auditifs lorsque la situation le requiert.

#### UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- Fixer et soutenir l'ouvrage sur une plate-forme stable au moyen d'un étau ou de tout autre dispositif de serrage semblable; l'ouvrage est instable lorsqu'on le retient manuellement ou qu'on l'appuie contre le corps, ce qui pourrait faire perdre la maîtrise de l'outil.
- Ne pas forcer l'outil ni l'utiliser pour des travaux autres que ceux pour lesquels il a été conçu. Pour obtenir de meilleurs résultats et prévenir les risques de blessure, laisser l'outil couper à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- Ne pas utiliser l'outil lorsque l'interrupteur marche-arrêt ne fonctionne pas; tout outil qui ne peut être commandé au moyen de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher l'outil avant d'effectuer un réglage, de changer les accessoires ou de ranger l'outil; ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de démarrage accidentel.
- Lorsqu'on n'utilise pas l'outil, le ranger hors de la portée des enfants ou des personnes non qualifiées; les outils sont dangereux entre les mains de personnes inexpérimentées.
- Bien entretenir l'outil; s'assurer qu'il soit toujours bien propre et aiguisé. Les outils bien entretenus et dont les bords sont bien tranchants sont moins susceptibles de rester coincés et sont plus faciles à maîtriser.
- Vérifier les pièces mobiles afin de s'assurer qu'elles soient bien alignées et qu'elles ne restent pas coincées; vérifier également les pièces afin de s'assurer qu'il n'y ait ni bris ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil. Faire réparer l'outil si ce dernier est endommagé avant de s'en servir à nouveau, car les accidents sont souvent causés par des outils mal entretenus.
- N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant pour le modèle concerné; un accessoire destiné à un outil particulier peut devenir dangereux lorsqu'il est utilisé avec un autre.

#### ENTRETIEN

- L'outil doit être entretenu par le personnel qualifié seulement; toute maintenance ou réparation effectuée par une personne non qualifiée pourrait entraîner des risques de blessure.
- Lors de l'entretien, n'utiliser que des pièces de rechange identiques et suivre les directives de la section «Entretien» du présent manuel afin de prévenir les risques de choc électrique ou de blessure.

#### Règles de Sécurité Additionnelles Concernant L'outil à Découper

Tenir l'outil par les surfaces isolées prévues à cette fin lorsqu'il risque d'entrer en contact avec des fils cachés, car de tels contacts peuvent mettre les pièces métalliques de l'outil sous tension, engendrant des risques de choc électrique.

**AVERTISSEMENT :** certains outils électriques, tels que les sableuses, les scies, les meules, les perceuses ou certains autres outils de construction, peuvent produire de la poussière contenant des produits chimiques susceptibles d'entraîner le cancer, des malformations congénitales ou pouvant être nocifs pour le système reproductif. Parmi ces produits chimiques, on retrouve :

- le plomb dans les peintures à base de plomb,
- la silice cristalline dans les briques et le ciment et autres produits de maçonnerie,
- l'arsenic et le chrome dans le bois de sciage ayant subi un traitement chimique (comme l'arséniate de cuivre et de chrome).

Le risque associé à de telles expositions varie selon la fréquence avec laquelle on effectue ces travaux. Pour réduire l'exposition à de tels produits, il faut travailler dans un endroit bien aéré et utiliser le matériel de sécurité approprié, tel un masque anti-poussières spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

- Éviter tout contact prolongé avec la poussière soulevée par cet outil ou autres outils électriques. Porter des vêtements de protection et nettoyer les parties exposées du corps avec de l'eau savonneuse. S'assurer de bien se protéger afin d'éviter d'absorber par la bouche, les yeux ou la peau des produits chimiques nocifs.

**AMISE EN GARDE :** porter un dispositif de protection personnel anti-bruit approprié durant l'utilisation. Sous certaines conditions et pendant toute la durée de l'utilisation, le bruit émanant de ce produit pourrait contribuer à la perte d'audition.

**▲ MISE EN GARDE :** ne pas toucher à la mèche ni à l'écrou de la douille de serrage pendant l'utilisation de l'outil ni immédiatement après; ces pièces peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures sur la peau.

**▲ AVERTISSEMENT :** puisque cet outil peut soulever de la poussière contenant des produits chimiques susceptibles d'entraîner le cancer, des malformations congénitales ou pouvant être nocifs pour le système reproductif, on recommande le port d'un appareil de protection respiratoire approprié.

**▲ AVERTISSEMENT :** après avoir changé une mèche ou avoir fait quelque réglage que ce soit, s'assurer que l'écrou de la douille de serrage soit bien serré.

**▲ AVERTISSEMENT :** ne pas appuyer sur les boutons de verrouillage de la broche et de la douille de serrage lorsque le moteur est en marche; l'utilisateur pourrait perdre la maîtrise de l'outil et l'échapper, risquant ainsi de subir des blessures ou d'endommager gravement l'outil.

**▲ AVERTISSEMENT :** couper le courant de tous les circuits électriques situés à proximité de la zone où on prévoit effectuer des découpes.

- NE JAMAIS serrer l'écrou de la douille de serrage sans y avoir d'abord inséré une mèche afin d'éviter d'endommager la douille.
- S'assurer que la surface de travail soit exempte de clou ou de vis; si l'outil passe sur une ferrure de ce genre, cela pourrait le faire sauter et endommager la mèche.
- Ne jamais tenir l'outil d'une main et l'ouvrage de l'autre; l'ouvrage doit être maintenu au moyen de dispositifs de serrage permettant ainsi de guider l'outil des deux mains. S'assurer de toujours garder la maîtrise de l'outil.
- Ne jamais couper un ouvrage lorsque ce dernier est appuyé contre une surface rigide; on doit prévoir derrière l'ouvrage un espace suffisamment grand pour permettre à la mèche de sortir librement.
- Toujours débrancher la fiche de l'outil avant d'effectuer un réglage, de changer une mèche ou de nettoyer l'outil.
- Toujours porter des lunettes de protection; on recommande à l'utilisateur de porter les dispositifs de sécurité appropriés, comme un protecteur auditif ou un masque anti-poussières, si la situation le requiert afin QU'IL PUISSE TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ.
- Cet outil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Si l'outil ne fonctionne pas correctement, on doit l'emporter à un centre de service Black & Decker qualifié afin qu'il puisse y être réparé.
- Ne jamais faire démarrer l'outil lorsque la mèche est déjà engagée dans un ouvrage; celle-ci pourrait mordre dans le matériau et provoquer la perte de maîtrise de l'outil.
- Sens de rotation : lorsqu'on regarde l'outil de l'arrière, la mèche tourne vers la droite. Lorsqu'on effectue une découpe à l'intérieur d'une boîte à prises, la mèche doit tourner vers la droite; si on taille autour d'une boîte à prises, à l'extérieur de celle-ci, on doit faire en sorte qu'elle tourne vers la gauche.
- On doit toujours s'assurer que le guide de profondeur soit en place avant d'utiliser l'outil; ce dispositif empêche la mèche de trop s'enfoncer dans l'ouvrage, éliminant les risques d'entrer en contact avec un fil électrique.
- Ne pas utiliser l'outil avec des mèches pour perceuses ou tournevis; l'outil n'est pas conçu pour cet usage.
- Ne jamais déposer l'outil sur une table ou toute autre surface avant que le moteur ne se soit arrêté complètement; la vibration du moteur pourrait faire tomber l'outil ou le pousser contre l'ouvrage, ce qui pourrait endommager la mèche.
- Toujours s'assurer que les mèches soient bien aiguisees et en bon état; une mèche endommagée pourrait faire sauter l'outil et causer des blessures.
- TOUJOURS fixer le guide sur l'outil avant d'utiliser ce dernier.
- Si l'outil ne fonctionne pas correctement, on doit l'emporter à un centre de service autorisé. Cet outil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur et ne doit donc être ouvert que par le personnel qualifié.
- L'étiquette de l'outil peut comporter les symboles suivants.

V .....	volts	A .....	ampères
Hz .....	hertz	W .....	watts
min.....	minutes	~ .....	courant alternatif
==	courant continu	no.....	sous vide
□ .....	Construction de classe II	⊕ .....	borne de mise à la minute
⚠ .....	symbole d'avertissement	.../min .....	tours à la minute

#### Moteur

S'assurer que la prise employée corresponde à celle de la plaque signalétique. La présence d'une étiquette comportant la mention «120 V.c.a.» signifie qu'on doit toujours brancher l'outil dans une prise de courant alternatif et jamais dans une prise de courant continu.

#### INTERRUPTEUR

Pour faire démarrer le moteur, appuyer sur l'interrupteur (A) afin de le mettre à la position «I»; pour l'arrêter, le mettre à la position «O» (fig.1).

#### INSTALLATION ET RETRAIT DES MÈCHES (FIG. 2)

AVANT de procéder, arrêter et débrancher l'outil.

1. Pour remplacer une mèche, enfoncez le bouton de verrouillage de la broche (B), puis tournez l'écrou de la douille de serrage (C) vers la gauche au moyen de la clé fournie.

2. Retirer la mèche.

3. Insérer la nouvelle mèche.

**▲ AVERTISSEMENT :** les mèches sont coupantes et doivent donc être manipulées avec soin.

**▲ MISE EN GARDE :** s'assurer de ne pas insérer les cannelures tranchantes de la mèche dans la douille de serrage; cela pourrait briser la mèche.

4. Le bouton de verrouillage de la broche étant toujours enfoncé, tourner l'écrou de la douille de serrage vers la droite au moyen de la clé fournie afin de bien la serrer.

**▲ MISE EN GARDE :** ne jamais serrer la douille sans y avoir d'abord inséré une mèche.

#### REEMPLACEMENT DE LA DOUILLE DE SERRAGE

Les accessoires requièrent des douilles de dimensions diverses; ceux de Black & Decker doivent être utilisés avec les deux douilles de serrage de 3,2 mm (1/8 po) ou de 6,4 mm (1/4 po). S'assurer que la douille utilisée correspond à l'accessoire voulu.

Pour remplacer la douille :

1. Arrêter l'outil, puis attendre qu'il s'arrête complètement avant de le débrancher de la source d'alimentation électrique.

2. Enfoncer le bouton de verrouillage de la broche (B), puis tourner l'écrou de la douille de serrage (C) vers la gauche au moyen de la clé fournie.

3. Retirer l'écrou et la douille (D) de la broche filetée (fig. 3).

4. Insérer la nouvelle douille dans la broche.

5. Placer l'écrou sur la douille de serrage, insérer la mèche voulue, puis bien serrer l'écrou au moyen de la clé.

**▲ MISE EN GARDE :** ne jamais serrer la douille sans y avoir d'abord inséré une mèche.

#### GUIDE DE PROFONDEUR (FIG. 4 ET 5)

Pour fixer le guide de profondeur au bloc moteur, ARRÊTER ET DÉBRANCHER L'OUTIL AVANT DE PROCÉDER.

Le guide s'enclenche sur les positionneurs, tel qu'illustré. Le guide doit toujours rester fixé sur l'outil lorsqu'on utilise ce dernier. Pour obtenir de meilleurs résultats, régler le guide au moyen du bouton prévu à cet effet (E), de manière à laisser dépasser la mèche d'environ 3 mm (1/8 po) derrière la pièce.

#### Fonctionnement

##### COUPES ORDINAIRES

Pour réaliser une coupe en plongée, tenir fermement l'outil des deux mains, puis insérer la mèche dans le matériau à un angle de 45 °. Ramener lentement l'outil à un angle de 90 ° afin d'amorcer la coupe. Lorsqu'on coupe le matériau à partir du bord de la pièce, on doit tenir l'outil à un angle de 90 ° par rapport à la surface de travail. En maintenant le guide de profondeur appuyé contre le matériau, exercer une légère pression afin que la mèche entre en contact avec la surface de la pièce. Le guide de profondeur doit rester appuyé contre la surface en tout temps. Déplacer l'outil vers la droite en exerçant une légère pression uniforme. Une fois la coupe terminée, attendre que l'outil s'arrête complètement avant de le soulever hors du matériau.

#### DÉCOUPE D'UN TROU POUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE (FIG. 6)

**▲ AVERTISSEMENT :** couper le courant de tous les circuits électriques situés à proximité de la zone où on prévoit effectuer une telle coupe.

1. Pousser les fils électriques au fond de la boîte à prises afin d'éviter de les endommager, le cas échéant.

2. Avant d'installer le panneau de plâtre sur la boîte à prises, indiquer l'emplacement approximatif du centre de la boîte sur le panneau. Vérifier l'épaisseur du matériau afin de s'assurer que la mèche utilisée est suffisamment longue pour le traverser complètement.

3. Fixer le panneau au moyen de quelques attaches, en prenant soin d'éviter le montant auquel est fixée la boîte à prises, afin de permettre au panneau de plâtre de flétrir légèrement autour de la boîte en saillie.

4. Mettre l'outil en marche puis, en tenant fermement des deux mains (fig. 6), enfoncez la mèche directement au centre de la boîte à prises.

5. Diriger la mèche vers la droite, jusqu'à ce qu'elle atteigne le côté de la boîte; retirer la mèche suffisamment pour passer par dessus la boîte, puis l'enfoncer de nouveau dans le matériau en l'accostant légèrement sur l'extérieur de la boîte.

6. Suivre le contour de la boîte (vers la gauche), tel qu'illustré, en exerçant une légère pression contre celle-ci afin d'éviter de faire dévier l'outil et de s'assurer d'obtenir une coupe précise.

**REMARQUE :** il s'agit du sens contraire à celui recommandé (vers la droite) pour les coupes ordinaires.

7. Retirer les retailles et la poussière de la boîte. Fixer le panneau de plâtre de façon définitive.

#### ACCESOIRES OFFERTS PAR BLACK & DECKER

Toujours utiliser la mèche qui convient aux travaux à effectuer et au matériau à couper. Les mèches offertes sont les suivantes :

**MÈCHES UNIVERSELLES :** bois, contreplaqué, stratifié et mousse

**MÈCHES POUR PLACOPLÂTRE :** cloisons sèches seulement; ne pas utiliser pour couper le bois afin d'éviter d'user prématurément la mèche.

**MÈCHES POUR TUILES :** tuiles en céramique

#### Entretien

L'outil doit être nettoyé au moyen d'un jet d'air comprimé au moins une fois par semaine de manière à en retirer le plus de poussière possible et d'améliorer la durée de vie des balais et des roulements du moteur. On doit toujours porter le matériel de sécurité approprié lorsqu'on nettoie un outil à l'air comprimé.

Bien que le boîtier en plastique de l'outil soit résistant aux solvants, ne jamais utiliser ce produit, ni toute autre solution chimique, pour le nettoyer. Essuyer les pièces non métalliques de l'outil au moyen d'un linge sec.

*Tous les roulements ont été lubrifiés en usine pour la durée de vie de l'outil.*

#### ACCESOIRES

Les accessoires recommandés pour cet outil sont offerts au centre de service autorisé ou chez le dépositaire local; pour obtenir de plus amples renseignements sur ces accessoires, composer le 1 800 544-6986.

**▲ AVERTISSEMENT :** il pourrait s'avérer dangereux d'utiliser des accessoires autres que ceux recommandés pour cet outil.

#### Renseignements relatifs au service

Black & Decker exploite un réseau complet de centres de service et d'ateliers d'entretien autorisés par toute l'Amérique du Nord. Le personnel de tous les centres de service Black & Decker a reçu la formation voulue pour assurer l'entretien efficace et fiable des outils électriques.

Pour obtenir des renseignements d'ordre technique, des conseils relatifs aux réparations ou des pièces de rechange d'origine, communiquer avec le centre de service Black & Decker de la région. On peut trouver l'adresse du centre de service de la région dans l'annuaire des Pages Jaunes à la rubrique «Outils électriques» ou en composant le numéro suivant :

1 (800) 544-6986.

## Garantie complète de deux ans pour utilisation domestique

Black & Decker garantit le produit pour une période de deux ans contre les vices de matière ou de fabrication. Le produit défectueux sera réparé ou remplacé sans frais conformément à l'une des conditions suivantes.

Pour échanger l'outil, il suffit de le retourner au détaillant (si le détaillant participe au programme d'échange rapide Black & Decker). Le retour doit être effectuer dans les délais impartis par la politique de retour du détaillant (habituellement entre 30 et 90 jours suivant la date d'achat). Le détaillant peut exiger une preuve d'achat. Prière de vérifier la politique de retour du détaillant au-delà des délais impartis.

On peut également retourner l'outil (port payé) à un centre de service Black & Decker ou à tout autre atelier d'entretien accrédité pour y être remplacé ou réparé, à notre gré. On peut exiger une preuve d'achat. Les adresses des centres de service Black & Decker se trouvent à la rubrique «Outils électriques» des Pages Jaunes.

La présente garantie ne vaut pas pour les accessoires. Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le directeur du centre de service Black & Decker de la région. Le produit n'est pas conçu pour un usage commercial.

Imported by / Importé par  
Black & Decker Canada Inc.  
100 Central Ave.  
Brockville (Ontario) K6V 5W6

Voir la rubrique "Outils électriques"  
des Pages Jaunes  
pour le service et les ventes.



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## Sierra Rotatoria

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER  
RAZON POR FAVOR LLAME  
**326-7100**

### Instrucciones generales de seguridad

**ADVERTENCIA!** LEA Y ASEGÜRESE DE ENTENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES. El no hacerlo puede originar riesgos de choque eléctrico, incendio y lesiones personales de gravedad.

#### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

#### ÁREA DE TRABAJO

- Conserve su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las bancas amontonadas y las zonas oscuras propician los accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden originar la ignición de los polvos o los vapores.
- No permita a ningún observador, niño o visitante acercarse mientras pone en funcionamiento una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder a usted el control.

#### SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Las herramientas con polo a tierra deben ser conectadas en una toma de corriente instalada adecuadamente y con polo a tierra, según todos los códigos y reglamentos. Nunca retire el borne a tierra ni modifique el clavijero de ninguna manera. No utilice ningún adaptador para el clavijero. Si tiene dudas acerca de la correcta conexión a tierra de su toma de corriente, consulte a un electricista calificado. En caso de que una herramienta presente un funcionamiento deficiente o falle, la conexión a tierra proporcionaría una baja resistencia, evitando así un choque eléctrico al usuario. Aplicable únicamente a herramientas Clase I (con polo a tierra).
- Las herramientas con doble aislamiento están equipadas con una clavija polarizada (un borne es más ancho que el otro). Esta clavija se acoplará tan sólo de una manera en una toma de corriente polarizada. Si la clavija no se acopla correctamente en la toma de corriente, inviértalo. Si, aún así, no se ajusta, comuníquese con un electricista calificado para que le instalen una toma de corriente polarizada apropiada. No altere la clavija de ninguna manera. El doble aislamiento elimina la necesidad de utilizar cables con tres hilos y sistemas de alimentación con conexión a tierra. Aplicable únicamente a herramientas Clase II (con doble aislamiento).
- Evite el contacto de su cuerpo con superficies con polo a tierra como tubos, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de choque eléctrico si su cuerpo se encuentra haciendo polo a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que se introduce en las herramientas aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- No maltrate el cable. Nunca tome el cable para transportar una herramienta ni para desconectarla de la toma de corriente. Consérvelo alejado del calor, del aceite, de bordes afilados o de piezas móviles. Cambie inmediatamente los cables dañados, dado que éstos aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica a la intemperie, utilice una extensión de tipo "W-A" o "W". Estas extensiones están concebidas para su uso a la intemperie y para reducir el riesgo de choque eléctrico. Cuando utilice una extensión, asegúrese de que su calibre sea adecuado para soportar la corriente necesaria para su herramienta. Una extensión cuyo calibre sea inferior al requerido causará una caída en el voltaje de la línea, provocando así una pérdida de potencia y el recalentamiento. La siguiente tabla presenta el calibre que debe utilizarse según la longitud de la extensión y el amperaje mencionado en la placa de identificación. Si tiene dudas, utilice el siguiente calibre. Mientras más pequeño sea el número del calibre, mayor será su capacidad.

#### Calibre mínimo requerido (AWG) para cables de extensión

Longitud total del cable de extensión						
25 ft.	50 ft.	75 ft.	100 ft.	125 ft.	150 ft.	175 ft.
7.6 m	15.2 m	22.9 m	30.5 m	38.1 m	45.7 m	53.3 m

#### Calibre promedio del alambre

18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 14 AWG 12 AWG

#### SEGURIDAD PERSONAL

- Esté siempre alerta, concéntrese en lo que está haciendo y recurra al sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice ninguna herramienta si se encuentra fatigado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un descuido de su parte mientras utiliza una herramienta eléctrica puede ocasionarle lesiones graves.
- Vistase adecuadamente. No utilice ropa floja o joyas. Cubra su cabello si lo tiene largo. Conserve su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles. Las piezas de vestir flojas, las joyas y el cabello largo pueden resultar atrapados por las piezas móviles.
- Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de conectar el aparato. Sostener una herramienta con su dedo colocado en el interruptor o conectarla sin fijarse si el interruptor está encendido, puede provocar accidentes.

• Retire las llaves de ajuste o presión antes de encender la herramienta. El dejar una llave en una pieza giratoria puede ocasionar lesiones personales.

- No se incline demasiado. Conserve siempre los pies bien apoyados, al igual que su equilibrio. La posición correcta de los pies y el equilibrio permiten controlar mejor la herramienta en situaciones inesperadas.
- Utilice equipo de seguridad. Proteja siempre sus ojos. Las mascarillas contra el polvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, el casco o los protectores auditivos deben ser utilizados con el fin de trabajar en condiciones apropiadas.

#### USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- Utilice prensas u otros medios prácticos para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. El sujetar las piezas con la mano o contra su cuerpo es inestable y puede originar la pérdida de control.
- No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada según la situación. Esto le permitirá ejecutar mejor el trabajo, de manera más segura y al ritmo para el cual ha sido diseñada.
- No utilice la herramienta si el interruptor no enciende y apaga. Cualquier herramienta que no pueda controlarse por medio del interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el clavijero de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o antes de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducirán el riesgo de un encendido accidental de la herramienta.
- Mantenga las herramientas que no estén en uso fuera del alcance de niños y personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.
- Mantenga adecuadamente sus herramientas. Aquellas herramientas con piezas de corte afiladas que reciben un mantenimiento adecuado, difícilmente se atascan y son más fáciles de controlar.
- Verifique la correcta alineación de las piezas móviles, la presencia de roturas en las piezas y cualquier otra anomalía que pueda afectar el funcionamiento adecuado de las herramientas. Si su herramienta se encuentra dañada, llévela al servicio de mantenimiento antes de utilizarla. La falta de un mantenimiento adecuado puede ser la causa de muchos accidentes.
- Utilice solamente aquellos accesorios recomendados por el fabricante para el modelo de la herramienta que usted posee. Los accesorios diseñados para una herramienta pueden resultar peligrosos el emplearse en otra para la cual no han sido diseñados.

#### SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- El servicio de mantenimiento y reparación de las herramientas debe ser efectuado únicamente por personal calificado para su reparación. El mantenimiento realizado por personal no calificado puede provocar riesgos de lesiones.
- Cuando efectúe el mantenimiento de una herramienta, utilice únicamente accesorios originales. Siga las instrucciones presentadas en la sección Mantenimiento de este manual. El empleo de piezas no autorizadas o el no seguir las instrucciones de mantenimiento puede originar riesgos de choque eléctrico o lesiones.

#### Reglas adicionales de seguridad para recortadoras

Cuando realice un trabajo en el cual la herramienta de corte pueda tener contacto con cables ocultos o con su propio cable, tome la herramienta por las superficies aislantes de sujeción. El contacto con un cable "vivo" hará que las partes metálicas de la herramienta puedan transmitir una descarga eléctrica al operario.

**ADVERTENCIA:** El polvo creado al lijar, aserrar, pulir, taladrar o realizar otras actividades de la construcción, contiene substancias químicas que se sabe producen cáncer, defectos de nacimiento u otros defectos del sistema reproductor. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo,
- La sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería, y
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente (CCA).

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas substancias químicas, trabaje en un área bien ventilada y utilice un equipo de seguridad reglamentario, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.

- Evite el contacto prolongado con el polvo proveniente del lijado, aserrado, amolado y taladrado eléctrico y otras actividades de construcción. Use vestimenta protectora y lave todas las áreas expuestas con agua y jabón. De entrar polvo en sus ojos, boca, o que este permanezca sobre su piel puede promover la absorción de químicos dañinos.

**ATENCIÓN:** Use protección auditiva apropiada cuando usa la herramienta. Bajo ciertas condiciones y el tiempo que se usa la herramienta, el ruido proveniente de este producto podría contribuir a pérdida auditiva.

**PRECAUCIÓN:** No toque la broca o la tuerca del collar durante que realiza un corte o inmediatamente después de hacerlo. Estos puede estar suficientemente calientes para producirle una seria quemadura en la piel.

**ADVERTENCIA:** La utilización de esta herramienta puede generar polvo con contenidos químicos que pueden producir cáncer, defectos de nacimiento u otros defectos en el sistema reproductor. Utilice la protección respiratoria adecuada.

**ADVERTENCIA:** Después de cambiar las brocas o realizar cualquier ajuste, asegúrese de que la tuerca del collar se encuentre firmemente asegurada.

**ADVERTENCIA:** No apriete el botón del seguro del eje o del seguro de collar mientras el motor se encuentre en marcha. El usuario podría perder el control y dejar caer la herramienta. Esto puede causar lesiones personales o serias averías en la herramienta.

**ADVERTENCIA:** Apague todos los circuitos eléctricos de todas las áreas donde vaya a realizar un corte.

- NUNCA apriete la tuerca del collar sin haber instalado la broca. Esto provocará un daño en collar.
- Asegúrese de que la superficie de trabajo se encuentre libre de puntillas o tornillos. Si usted corta una puntilla o tornillo puede hacer que la herramienta salte y dañe la broca.
- Nunca haga funcionar la herramienta con una sola mano mientras sostiene la pieza de trabajo con la otra mano. Sujete siempre el material y guíe la herramienta con las dos manos. Mantenga siempre el control de su herramienta.
- No corte material que se encuentre sobre una superficie dura. Es necesario prever un espacio detrás del material que va a ser cortado para permitir el movimiento sobresaliente de la broca.
- Desconecte el clavijero de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste, cambiar las brocas o limpiar la herramienta.
- Utilice siempre protección para sus ojos. Si las condiciones lo exigen, utilice una máscara para el polvo o un protector auditivo. Es recomendable utilizar dispositivos para su seguridad personal. TRABAJE BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD.
- Esta herramienta no contiene partes utilizables por el usuario. En caso de que la herramienta no funcione adecuadamente, llévela al centro DeWALT de servicio certificado más cercano para su reparación.
- No inicie el funcionamiento de la herramienta cuando la broca se encuentre dentro del material. La broca puede atascarse causando la pérdida de control.
- Insertión de la broca: (Vista posterior de la herramienta). La broca enrosca en el sentido de las manecillas del reloj. Al cortar al interior de una caja de la toma de corriente, la herramienta deberá girar en el sentido de las manecillas del reloj. Al cortar alrededor del exterior de la caja de la toma de corriente, la herramienta deberá girar en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj.
- Utilice siempre la herramienta con ayuda de la guía de profundidad. La guía evita que la broca se introduzca con demasiada profundidad dentro del material. Con el fin de eliminar el peligro de cortar un cable eléctrico, debe mantenerse una penetración mínima.
- No utilice esta herramienta con brocas para taladro o destornillador. Esta herramienta no ha sido diseñada como taladro o destornillador.
- No coloque la herramienta de costado antes de que el motor se haya detenido completamente. Si el motor se encuentra girando puede hacer que la herramienta se caiga de la mesa, o si se encuentra dentro de un pedazo de material puede ocasionar el daño de la broca.
- Asegúrese de que sus brocas de corte se encuentren afiladas y en buenas condiciones. Las brocas averiadas pueden hacer que la herramienta salte y cause lesiones al usuario.
- Instale SIEMPRE la guía en la herramienta antes de utilizarla.
- Si su herramienta no funciona adecuadamente, llévela a un centro de servicio autorizado. Al

tar el aparato. Sostener una herramienta con su dedo colocado en el interruptor o conectarla sin fijarse si el interruptor está encendido, puede provocar accidentes.

interior de esta herramienta no hay partes útiles para el usuario y ésta debe ser abierta tan solo por personal autorizado.

- La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos.

V .....	.....volts	A .....	.....ampères
Hz .....	.....hertz	W .....	.....watts
min .....	.....minutos	~ .....	.....corriente alterna
---	.....corriente directa	no .....	.....velocidad sin carga
□ .....	.....construcción clase II	⊕ .....	.....terminales de conexión a tierra
⚠ .....	.....símbolo de alerta	.../min .....	.....revoluciones o minuto
			.....seguridad

## Motor

Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica corresponde a la indicada en la placa de seguridad. 120 volt AC indica que su herramienta funciona tan sólo con corriente alterna y nunca con corriente directa.

## INTERRUPTOR

Para prender el motor, oprima el interruptor (A) a la posición "I". Para parar el motor, oprima el interruptor a la posición "O". (Vea FIG. 1)

## INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE LA BROCA (FIG. 2)

Para cambiar brocas, PRIMERO apague la herramienta y desconéctela del tomacorriente.

1. Para cambiar la broca, oprima y mantenga el seguro de la flecha hacia abajo (B) y gire la tuerca de mordaza (C) en sentido antihorario con la llave suministrada.

2. Saque la broca vieja.

3. Inserte la broca nueva

⚠ ADVERTENCIA: Las brocas son afiladas y deben manejarse con gran cuidado.

⚠ ATENCIÓN: Al cambiar brocas, no insertar en la mordaza las brocas para corte. Esto puede ocasionar su rotura.

4. Mientras opone el seguro de la flecha, gire la tuerca de mordaza en sentido horario con la llave, a fin de que la mordaza quede bien apretada.

⚠ ATENCIÓN: Nunca apriete la mordaza sin la broca instalada.

## CAMBIO DE MORDAZA

Algunos accesorios necesitan diferentes tamaños de mordaza. Las dos mordazas que se utilizan con los accesorios Black & Decker son de 1/8" y 1/4". Verifique que el tamaño de su mordaza se ajuste a su accesorio.

Para cambiar la mordaza:

1. Apague la herramienta, deje que la misma se haya detenido por completo y desconéctela del tomacorriente.
2. Oprima y mantenga hacia abajo el seguro de la flecha (B) y gire la tuerca de mordaza (C) en sentido antihorario con la llave suministrada.
3. Saque la tuerca de mordaza (D) de la flecha rosada (vea Fig. 3).
4. Inserte la nueva mordaza en la flecha.
5. Atornille la tuerca de mordaza, inserte la broca adecuada y mediante la llave, apriete muy bien la tuerca de mordaza.

⚠ ATENCIÓN: Nunca apriete la mordaza sin la broca instalada.

## GUÍA DE PROFUNDIDAD (FIG. 4 & 5)

Para fijar la guía de profundidad a la unidad del motor

## APAGUE LA HERRAMIENTA Y DESCONÉCTELA DEL TOMACORRIENTE.

La guía de profundidad se encaja a presión en los localizadores según se ilustra. Mantenga la guía de profundidad en su lugar en todo momento mientras la herramienta esté funcionando. Para mejor resultado, ajuste la guía usando la perilla (E) para dejar que la broca sobresalga un mínimo de 1/8" más allá del material a cortarse.

## Operación

### CORTES EN GENERAL

En pasadas penetrantes para rehundir, mantenga la herramienta firme sujetándola con las dos manos, e inserte la broca en el material a un ángulo de 45°. Lleve la herramienta lentamente hasta un ángulo de 90° para comenzar el corte. Al cortar desde el borde de la pieza, mantenga la herramienta a 90° respecto a la superficie de la pieza. Con la guía de profundidad en contacto con la superficie de la pieza, aproxime la broca lentamente hasta hacer contacto con el borde. La guía de profundidad debe mantenerse en todo momento en contacto con el material que se está cortando. Mueva la herramienta en dirección horaria mediante presión lenta y continua para seguir cortando. Al finalizar el corte, deje que la herramienta se detenga completamente antes de levantarla del material.

### CORTE DE HUECO PARA UN TOMACORRIENTE (FIG. 6)

⚠ ADVERTENCIA: Apague todos los circuitos eléctricos activos en el área donde se van a cortar los huecos.

1. De haber cableado, empújelo a lo más profundo dentro de la caja de la toma de corriente para evitar dañarla con la broca cortante.
2. Antes de colgar la lámina que cubre la caja, marque la ubicación aproximada del centro de la caja en la lámina de cartón de yeso o fibra prensada. Verifique la profundidad de corte de la broca contra el lado de la lámina para asegurar que ésta cortará por completo a través del material.
3. Fije la lámina en su lugar con algunos sujetadores evitando el del entramado que sujetla la caja. Esto permite que la lámina pueda flexionarse un poco alrededor de la caja haciendo sobreasarla.
4. Encienda la sierra rotatoria. Sujetando firmemente la herramienta con ambas manos, (Fig. 6) penetre la broca en forma recta en el centro de la caja.
5. Corte hacia la derecha hasta tocar el borde de la caja. Saque la broca lo justo para que ésta quede apenas sin tocar el borde de la caja. Húndala otra vez manteniendo la broca suavemente contra la parte exterior de la caja.
6. Siga la parte exterior de la caja (sentido antihorario) según se ilustra, manteniendo una leve presión contra la caja. Esto minimizará el desplazamiento y le dará un corte limpio y preciso.

NOTA: Esto es lo opuesto a la recomendación para cortes en general, de cortar en sentido horario.

7. Quite los desechos y el polvo de la caja. Termine la fijación de la lámina de cartón de yeso o fibra prensada.

## ACCESORIOS BLACK AND DECKER DISPONIBLES

Utilice siempre la broca adecuada según la aplicación y el material a cortar. Brocas disponibles a saber:

BROCAS PARA USO GENERAL – para madera, madera contraenchapada, laminados, y espuma.

BROCAS PARA MAMPOSTERÍA EN SECO – usar únicamente para mampostería en seco.

Si se usa en madera la broca quedará desafilada.

BROCAS PARA BALDOSAS – para baldosas de cerámica.

Los accesorios recomendados para emplearse con su herramienta, están a su disposición con el distribuidor o centro de servicio autorizado de su localidad. Si necesita ayuda en relación con los accesorios, por favor llame: 326-7100

⚠ ADVERTENCIA: El uso de cualquier accesorio no recomendado para emplearse con esta herramienta puede ser peligroso.

Si lo local, consulte la sección amarilla bajo "Herramientas eléctricas", o llame al: 326-7100.

## INFORMACIÓN DE SERVICIO

Black & Decker ofrece una red completa de centros de servicio propiedad de la compañía y franquiciados a través de toda Norteamérica. Todos los centros de servicio Black & Decker cuentan con personal capacitado para proporcionar el servicio a herramientas más eficiente y confiable.

Siempre que necesite consejo técnico, reparaciones o partes de repuesto genuinas, comuníquese con el centro Black & Decker más cercano a usted.

Para encontrar su centro de servicio local, consulte la sección amarilla bajo "Herramientas eléctricas", o llame al: 326-7100

## GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO POR DOS AÑOS COMPLETOS

Black & Decker (U.S.) garantiza este producto por dos años completos contra cualquier falla originada por materiales o mano de obra defectuosos. El producto defectuoso será reemplazado o reparado sin cargo alguno en cualquiera de las siguientes dos maneras:

La primera, que resulta únicamente en cambios, es regresar el producto al vendedor al que se compró (en la suposición que es un distribuidor participante). Las devoluciones deberán hacerse dentro del tiempo estipulado por la política de cambios del distribuidor (usualmente de 30 a 90 días después de la venta). Se puede requerir prueba de compra. Por favor verifique con el vendedor las políticas específicas de devolución relacionadas a las devoluciones en tiempo posterior al estipulado para cambios.

La segunda opción es llevar o enviar el producto (con porte pagado) a los centros de servicio Black & Decker propios o autorizados, para que la reparemos o reemplazemos a nuestra opción. Se puede requerir prueba de compra. Los centros de servicio Black & Decker propios y autorizados están enlistados bajo "Herramientas eléctricas" en la sección amarilla del directorio telefónico.

Esta garantía no se aplica a los accesorios. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros que varíen de estado a estado. Si tiene usted cualquier pregunta, comuníquese con el gerente del centro de servicio Black & Decker más cercano.

Este producto no está destinado a uso comercial.

## PARA REPARACION Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS ELECTRICAS FAVOR DE DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO MAS CERCANO

CULIACAN Av. Nicolas Bravo #1063 Sur (56 77) 12 42 10

GAUDALAJARA Av. La Paz #1770 (33 38) 26 69 78

LEON Polara #32 (47 77) 13 14 56

MEXICO Sonora #134 Hipódromo Condesa (55 55) 53 99 79

MERIDA Calle 63 #459 (99 99) 23 54 90

MONTERREY Av. Francisco I. Madero Pte. 1820-A (81 83) 72 11 25

PUEBLA 17 Norte #2057 (22 22) 46 90 20

QUERETARO Av. Madero 139 Pte. (44 22) 14 60 60

SAN LOUIS POTOSI Pedro Moreno #408 Fracc. la Victoria (44 48) 14 25 67

TORREON Blvd. Independencia, 96 pte. (87 17) 16 52 65

VERACRUZ Prolongación Diaz Miron #4280 (29 99) 21 70 18

VILLAHERMOSA Zaragoza #105 (99 33) 12 53 17

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: 326 7100

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para servicio y ventas consulte  
"HERRAMIENTAS ELECTRICAS"  
en la sección amarilla.

IMPORTADO: BLACK & DECKER S.A. DE C.V.  
BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42  
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS.  
05120 MÉXICO, D.F.  
TEL. 3-26-71-00

## Especificaciones

### RS150

Tensión de alimentación	120 V CA
Potencia nominal:	391 W
Consumo de corriente:	3,5 A
Frecuencia de operación:	60 Hz
Revoluciones o porminuto	30,000